

この操作はHT20-3B,HT20-FT(IV)だけに適用します
オンフックモード(電話回線が切斷されている状態)



台座を装着している場合は下の写真のように置くと
受話器が滑り落ちてしまうため。角度を補正してください(緑のブロック)



受話器を上げキーダイヤル側を上にしてBASEユニットにのせると
「プー」という発信音が消えてオンフックモードになります。

ワンタッチダイヤルの登録はオンフックモードの状態で行って下さい

HT20-3Bの操作

始めにPROGボタンを押し、次に登録したい電話番号を入れて
再度PROGボタンを押します。最後に 登録したいワンタッチボタンを押します。

HT20-FT(IV)の操作

始めにPROG 次に登録したい電話番号 次にPROGボタン 最後にFRONTボタンを押して下さい