

HT60日時設定(バージョンによる相違)

HT60(V2)

設定モードにするには「PROG」ボタンを押してください。
LCDは“VIEW MENU↑↓”と表示します。▼▲ボタンを押してメニューを変更してください。
「DEL」ボタンを押すと最後のメニューに戻り設定モードから元に戻ります。
約8秒間何もキー操作をしないと自動的に設定モードが終わります。
日付時刻の設定

設定モードにしてメニューを変更すると、LCDが“DATE / TIME”と表示します。「PROG」ボタンを押すと変更出来ます。“YEAR”が点滅します。▼▲ボタンで年を合わせてください。同様に“HOUR”“MINUTE”“DATE”“MONTH”を正しい順番で入力してください。最後に「PROG」ボタンを押して次のメニューに進んでください。

HT60(V3)

日付時刻の設定
受話器を置いたまま以下の操作により日時が設定できます。
* 11 * MMDDHHmm#
MM: 月(01-12)の数値を入力
DD: 日付(01-31)の数値を入力
HH: 時間(00-23)の数値を入力
mm: 分(00-59)の数値を入力
ご注意: うるう年には対応しておりませんので、日付の再設定が必要となります。

HT60(V4)及び No One Touch

日付時刻の設定
受話器を置いたまま以下の操作により日時が設定できます。
* 11 * YYMMDDHHmm#
YY: 年(西暦の下二桁00-64)を入力
MM: 月(01-12)の数値を入力
DD: 日付(01-31)の数値を入力
HH: 時間(00-23)の数値を入力
mm: 分(00-59)の数値を入力
ご注意: うるう年には対応しておりませんので、日付の再設定が必要となります。

※ご注意: HT60(V4)およびHT60NoOneTouchでは年(YY)の設定が必要になります。